




	Esquemas de ligação	Índice	1. Conselhos para a instalação	2. Funcionamento inicial
	<div><div>1 Canal</div><div></div></div> <div><div>2 Canais</div><div></div></div>	<div>1. Instruções de segurança</div> <div>2. Funcionamento inicial</div> <div>3. Vista dos menus</div> <div>4. Leitura dos símbolos</div> <div>5. Funções do teclado</div> <div>6. Conselhos de utilização</div> <div>7. Canal ON OFF / Permanente P</div> <div>8. Programa novo</div> <div>9. Exemplo "Programa Novo"</div> <div>10. Impulso</div> <div>11. Programa permanente</div> <div>12. Ajustes extras</div> <div>12. Função – Reset</div> <div>13. Modificar Programa</div>	<div>⚠ A instalação e montagem dos equipamentos eléctricos deve ser levada a cabo apenas por pessoal especializado. Caso contrário existe risco de fogo e perigo de descargas eléctricas</div> <div>⚠ Para a ligação do interruptor horário, respeite estritamente as indicações de tensão e de frequência que figuram na etiqueta.</div> <div>⚠ A garantia perde-se se o relógio for desmontado por pessoal não autorizado</div> <div>⚠ O circuito electrónico está protegido contra uma ampla gama de influências externas. Se estas influências superaram determinados limites, podem-se produzir funcionamentos incorrectos do interruptor horário!</div>	<div>■ O interruptor horário sai de fábrica no modo "adormecido" e com o ecrã apagado.</div> <div>■ Pulsar a tecla OK durante 1 segundo.</div> <div>■ A data e hora actuais estão já programadas, assim como a mudança de hora de verão inverno que também está activado.</div> <div>■ Seleccionar o idioma desejado pulsando as teclas ↔ e confirmar pulsando OK. (Nota: Pulsando M retrocedemos ao ponto anterior da situação actual)</div> <div>■ Se desejar, a data, a hora e o modo de mudança de hora verão/inverno, se pode ajustar pulsando as teclas ↔ e há que confirmar estes ajustes pulsando OK.</div>

3. Vista do menu no ecrã.	4. Leitura dos símbolos.
<div><div>MODO AUTOMÁTICO</div></div> <div><div>MENU MODO INICIAL / MODO ENTER</div></div>	<div>On O canal está conectado, na posição ON.</div> <div>Off O canal está desconectado, na posição OFF.</div> <div> O "programa de férias" / "permanente por data" está activado nestes momentos.</div> <div> Passo de programação standard.</div> <div> Estado actual baseado numa manobra manual. Este estado cancela-se quando chegar á seguinte manobra programada.</div> <div>P Estado actual baseado numa manobra manual. Este estado cancela-se manualmente (PONTO 7).</div> <div> Dias da semana segunda, terça,.....domingo; O sublinhado indica que o programa está activo nesse dia da semana.</div> <div> Com função de pulso o estado actual é baseado em um tempo de comutação</div> <div> Elemento do sub-menu "eliminar programa"</div> <div> O interruptor horário está bloqueado, para desbloqueá-lo é necessário introduzir o PIN (PONTO 12).</div>

5. Funções do teclado	6. Conselhos de utilização.	7. ON OFF / Permanente P
<div>M 1. Para aceder ao modo enter (programar, ajustes, opções) desde o modo automático. 2. Para voltar ao início do (sub-) menú actual.</div> <div>↔ 1. Para ajustar o dígito que está piscando 2. Para passar duma escolha a outra</div> <div>A B 1. Em modo automático: Para conectar ON ou desconectar OFF o canal até que chegue a próxima manobra programada. 2. Em modo automático: Uma pulsação maior de 3 seg.= Conexão ou desconexão permanentes (PONTO 7).</div> <div>OK 1. Para activar o interruptor horário quando está sem instalar. 2. Para confirmar a selecção ou os dados introduzidos.</div>	<div>■ O interruptor horário pode ser programado sem necessidade de conectá-lo á rede pulsando a tecla OK.</div> <div>■ Para voltar a um passo ou a um nível anterior no modo enter, pulsar a tecla M.</div> <div>■ Depois de completar um (sub-) menú, confirmando FIM o interruptor volta ao modo automático.</div> <div>■ Com ↔ a selecção altera de Fima Continuar. Ao confirmar Continuar o interruptor volta ao começo do actual (sub-) menú.</div> <div>■ Ao confirmar Fim antes de completar, o interruptor volta ao modo automático sem gravar os dados introduzidos.</div>	<div>Canal ON OFF</div> <div>Pulsando as teclas A B (teclas ↔) tem lugar uma conexão manual dos canais. O estado dos canais resultante aparece marcado no ecrã com o símbolo da mão e permanecerá até que chegue a próxima manobra programada. (manobra manual temporal)</div> <div>Estado permanente P</div> <div>Pulsando a tecla correspondente ao canal que se queira A B durante mais de 3 seg., o canal fica permanentemente ON ou OFF. Este estado permanece até que se active o estado contrario manualmente também (> 3 seg.). (manobra permanente)</div>

8. Programa novo (Ver também o exemplo 9) os passos de A. a C. estão indicados no ponto 9. (Exemplo "Programa novo")	9. Exemplo "Programa Novo" (Duma manobra simples On ou OFF)
<div></div>	<div>A. Se o interruptor horário está sem conectar a rede pulsar OK durante um segundo. O ecran se activa e aparece no modo automático.</div> <div>B. Pulsar M, o interruptor horário passa da situação de introdução de dados.</div> <div>C. Confirmar Programa pulsando OK.</div> <div>D. Confirmar Novo Programa pulsando OK.</div> <div>E. Elegir o canal desejado com ↔ e confirmar com OK.</div> <div>F. Para manobras simples de conexão ou desconexão eleger ON ou OFF com as teclas ↔ e confirmar com OK.</div> <div>G. Neste ponto seleccionamos os dias da semana (1...7) nos que queremos que a manobra tenha lugar. Com ↔ seleccionamos "Sim" ou "Não" a data correspondente. Confirmar cada dia pulsando OK.</div> <div>H. Ajuste da hora: Horas ↔ e OK. Minutos ↔ e OK.</div> <div>I. Verificar a hora da manobra programada: Se a programação que pisca é a correcta, verificar ON pulsando OK. Depois da verificação se pode eleger entre Modificar/ Eliminar e FIM com as teclas ↔.</div> <div>J. Se se deseja seguir programando, confirmar Próximo Programa pulsando OK. Para sair da programação confirmar FIM.</div>

10. Impulso Programa -> Novo programa -> Canal A/B -> ↔ A função impulso oferece a possibilidade de programar manobras duma duração determinada. Quando o tempo da duração do impulso expira, o interruptor horário desliga (OFF) automaticamente. A duração do impulso pode ser até 59:59 mm:ss. A programação realiza-se como qualquer outra programação standard (pontos 8/9) com as seguintes diferenças: ■ Seleccionar a função Impulso (9F). ■ Introduzir a duração do impulso (hora imp minutos / hora imp segundos). ■ Programar o ou os dias da semana ■ Programar a hora de início do impulso. (hora hora / hora minuto) ■ Validar: Confirmar a manobra do impulso cujo resumo aparece intermitente.	11. Programa permanente Programa -> Novo Programa -> Canal A / B -> Permanente -> ↔ ■ Função férias: É possível programar uma manobra permanente entre duas datas concretas em cada canal. Durante o período desejado (a função é válida para os dias completos) o canal pode estar desconectado (OFF permanente) ou conectado (ON permanente). ■ Para programar esta função há que seguir os pontos 8 e 9 onde vêem descritos os passos a seguir. ■ A eleição Permanente não voltará a ser oferecida dentro do menú Novo Programa quando se está já utilizando. Sem embargo a manobra pode ser modificada e apagada nos menús Programa Modificar (PONTO 13) e Programa Eliminar (PONTO 12) respectivamente.
---	--

12. Ajustes extras		
Menú	Menú principal	Aplicação
Programa Comprovar	Programa	Para comprovar as manobras programadas e as posições livres que ficam na memória.
Programa Copiar	Programa	Copiar dum canal para outro. A memória do canal não fica apagada, o copiado aparece adicionalmente. ⚠ A função Permanente por data não se pode copiar;
Programa apagar	Programa	Eliminar as manobra(s). Tanto os programas de todos os canais como os de um só canal como manobra a manobra, podem ser apagados se se quiser.
Data-hora	Ajustes	Posta em hora e data do interruptor horário.
Horário de verão	Ajustes	Ajuste, activação e desactivação do horário de verão inverno (ON/OFF)
Idioma	Ajustes	Seleção do idioma
Contador	Opções	Mostra o contador de horas e o contador de impulsos de cada canal e do próprio interruptor horário.
PIN	Opções	Se deseja, o interruptor horário pode ser bloqueado mediante um código PIN de 4 dígitos. Esse código pode ser ajustado, activado e desactivado. Se esquecermos o código PIN há que contactar o serviço de assistência técnica.
Função apagar parcial		Se mantivermos pressionadas todas as teclas frontais ao mesmo tempo durante 2 segundos, se produz um apagamento (reset) parcial do interruptor horário. Se perdemos os dados de dia e hora e portanto teremos que voltar a introduzi-las, mas não se perdem as manobras programadas;

13. Modificação de programas	
Programa -> Modificar Programa ->	
Dentro do menú Programa Modificar pode-se modificar cada hora de cada manobra.	

